

PALAZZANI

Scheda tecnica: BIDET TERMOSTATICO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PRESSIONE DI COLLAUDO 12 BAR
- INDICE ALIMENTAZIONE CALDA A SINISTRA COL. ROSSO
- INDICE ALIMENTAZIONE FREDDA A DESTRA COL. BLU
- BOTTONE ROSSO DI BLOCCO A 38° PER EVITARE MANOVRE ERRATE VERSO LA RICHESTA DA ACQUA CALDA NON DESIDERATA
- DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER L'ELEMENTO TERMOSENSIBILE PER SURRISCALDAMENTO DELL'ACQUA CALDA DI ALIMENTAZIONE.

LIMITI DI IMPIEGO SECONDO LA NORMA EUROPEA EN 817		
PRESSIONE	MIN = 0.5 BAR	MAX = 10 BAR
TEMPERATURA		MAX = 90°

LIMITI DI IMPIEGO RACCOMANDATI DA UNI EN 817 PER UN BUON FUNZIONAMENTO		
PRESSIONE	MIN = 1 BAR	MAX = 5 BAR
TEMPERATURA		MAX = 65°

AVVERTENZE:

- E' NECESSARIO ESEGUIRE UNO SPURGO PREVENTIVO MOLTO ACCURATO DELL'IMPIANTO PER EVITARE DANNI SIA ALLA RUBINETTERIA SIA AGLI APPARECCHI TECNOLOGICI INSTALLATI.
- UN FILTRO CENTRALIZZATO PROTEGGE L'IMPIANTO DALLE IMPURITA' CONTENUTE DALL'ACQUA.
- IN CASO DI PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE SUPERIORI A 5 BAR , SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI.

SE SI VERIFICA CHE	POSSIBILE CAUSA	TIPO DI INTERVENTO
	L'ALIMENTAZIONE CALDA E FREDDA SONO STATE INVERTITE	INVERTIRE I TUBI DI ALIMENTAZIONE
POCA PORTATA	PRESSIONE BASSA NELL'IMPIANTO USCITE OSTRUITE IMPURITA' NEI FORI DI INGRESSO DELLA CARTUCCIA FILTRI ENTRATA OSTRUITI	CONTROLLARE IMPIANTO PULIRE AERATORE,DOCCIA,ACCESSORI SMONTARE ,PULIRE LA CARTUCCIA O SOSTITUIRLA PULIRE I FILTRI IN INGRESSO
EROGAZIONE SOLO FREDDA	LE ALIMENTAZIONI SONO STATE INVERTITE GUASTO DELLA CALDAIA	INVERTIRE I TUBI DI ALIMENTAZIONE VERIFICA IMPIANTO
DIFFICOLTA' DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	TEMPERATURA DELL'ACQUA CALDA INSUFFICIENTE GRANDE DIFFERENZA TRA LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE	CONTROLLARE LA DISPONIBILTA' DELL'ACQUA CALDA EQUILIBRARE LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE
PERDITA VERSO LA BOCCA	GUARNIZIONI DI TENUTA DANNEGGIATE SPORCO DEPOSITATO TRA I DISCHI DI TENUTA DISCHETTI IN CERAMICA FORTEMENTE DANNEGGIATI DALLE IMPURITA'	VERIFICARE LE GUARNIZIONI SOSTITUIRE LA CARTUCCIA SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PERDITA TRA CARTUCCIA E CORPO	GUARNIZIONE DI TENUTA SPORCA O DANNEGGIATA GHIERA DI FISSAGGIO CARTUCCIA ALLENTATA	PULIRE O SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI TIRARE LA GHIERA
DURANTE L'EROGAZIONE ALLA BOCCA PERDITA DALLA DOCCIA LEVA ALLENTATA	PRESENZA DI IMPURITA' SULLA GUARNIZIONE DEL DEVIATORE IL GRANO DI FISSAGGIO E' ALLENTATO DALL'USO	SMONTARE, PULIRE O SOSTITUIRE IL DEVIATORE TIRARE IL GRANO

TARATURA:

I MISCELATORI SONO TESTATI E TARATI PRESSO LA NOSTRA SEDE TUTTAVIA PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESERCIZIO POSSANO RENDERE NECESSARIO RISTABILIRE UNA TARATURA PER OTTENERE LA TEMPERATURA RICHIESTA.

PROCEDERE SECONDO LE SEGUENTI INDICAZIONI:

A-FAR SCORRERE L'ACQUA MISURANDO LA TEMPERATURA CON UN TERMOMETRO

B- RUOTARE LA MANIGLIA FINO AD OTTENERE LA TEMPERATURA DESIDERATA

C-TOGLIERE LA PLACCHETTA, LA VITE E LA MANIGLIA GRADUATA SENZA RUOTARLA E REINSERIRLA IN MODO CHE I 38° SIANO IN CORRISPONDENZA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO DELLA TEMPERATURA

D-FISSARE LA VITE E MONTARE LA PLACCHETTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER BIDET TERMOSTATICO:

- 1-MONTARE TUBETTI DI ALIMENTAZIONE PER ACQUA CALDA A SINISTRA E FREDDA A DESTRA.
- 2-INSERIRE L'ASTINA COL POMOLO NEL RUBINETTO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.
- 3-POSIZIONARE IL RUBINETTO NEL FORO ASSICURANDOSI DELLA PRESENZA DELLA BASETTA E DELLA GUARNIZIONE TRA IL RUBINETTO E IL PIANO D'APPOGGIO (3).
- 4-BLOCCARE IL TUTTO TRAMITE APPOSITO DADO, RONDELLA E GUARNIZIONE.
- 5-PROCEDERE ALL'ALLACCIAMENTO DEL RUBINETTO ALLA RETE IDRICA RISPETANDO LE POSIZIONI PER ACQUA CALDA A SINISTRA E FREDDA A DESTRA.

MANUTENZIONE:

PER EFFETTUARE MANUTENZIONI O VERIFICA DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA RICORDARSI DI CHIUDERE LE ACQUE DI ALIMENTAZIONE E SCARICARE LE PRESSIONI INTERNE APRENDO IL RUBINETTO:

- A-TOGLIERE LA PLACCHETTA, SVITARE LA VITE E TOGLIERE LA MANIGLIA GRADUATA, (6).
- B-RIMUOVERE LA CAMMA IN MATERIALE PLASTICO (7).
- C-RIMUOVERE LA MANIGLIA DI APERTURA E CHIUSURA (8).
- D-CON LA CHIAVE DEL CH 34 SMONTARE LA GHIERA DI BLOCCO (9).
- E-SMONTARE LA CARTUCCIA (10), VERIFICARLA O SOSTITUIRLA (ANCHE CON UNA CARTUCCIA MONOCOMANDO)
- F-PROCEDERE IN MODO INVERSO AVENDO CURA DI ALLINEARE LE DUE TACCHE DI RIFERIMENTO **10A** E **10B** POSTE SULLA CARTUCCIA.

SNODO PER BIDET:

- A-SMONTARE SNODO L'AERATORE CON L'APPOSITA CHIAVE (11).
- B-SCIACQUARE LE IMPURITA' DEPOSITATE O SOSTITUIRE.
- C-PROCEDERE IN MODO INVERSO.

